

技术资料

A45-4004 | A40A 分流器的输出电缆。将 A40A 输出端与 792A-7004 适配器相连。



型号



A45-4004

A40A 分流器的输出电缆。将 A40A 输出端与 792A-7004 适配器相连。



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
07/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229