

转换砝码集 | 如果应用需要使用按照不同于主单位的测量单位递增标称压力，可以使用转换砝码集。



型号



转换砝码集

如果应用需要使用按照不同于主单位的测量单位递增标称压力，可以使用转换砝码集。



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229