

# FVF-SC4 | FlukeView Forms，含电缆



## 产品概述: FVF-SC4 | FlukeView Forms，含电缆

通过 FlukeView® Forms 记录软件扩展坚固耐用且准确的手持式测试工具的功能。

为了解决日益增加的报告和记录需求，福禄克发布了 FlukeView Forms 记录软件。FlukeView Forms 增强了福禄克工具的功能，让您可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量值，然后将这些内容转换为专业格式的文档。

### FlukeView® Forms 基础版 (FVF-BASIC)

对于福禄克 280 系列、180 系列、789 和 1550B 用户，如果不需要 FlukeView Forms 全部功能，可以使用 FlukeView® 基础版。将数据点从仪表传输到 PC，并使用两种标准、非定制的表单以表格或图形方式来显示读数。若要使用更多的表单，或使用 FlukeView® Forms Designer 来定制表单，请使用 FVF-UG 升级到 FlukeView® Forms 3.3。

### FlukeView Forms 兼容性图表

| 型号        | 描述                                                  | 电缆     | 应用级别                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| FVF-UG    | 仅升级软件，从 FVF 基础版升级到 FlukeView Forms plus Designer**  | 不包括电缆  | FlukeView Forms plus Designer |
| FVF-SC2   | 福禄克 280 系列、53-II B 和 54-II B、789、1550B、1653、180 系列* | USB/IR |                               |
| FVF-SC4   | 福禄克 8808A、8845A、8846A、45*                           | USB/串行 |                               |
| FVF-BASIC | 福禄克 280 系列、789、1550B、1653、180 系列*                   | USB/IR | FlukeView Forms BASIC         |
| FVF-SC5   | 仅软件**                                               | 不包括电缆  |                               |

\* 已过时

\*\* 对于表中列出的所有仪器

FlukeView Forms 支持下列仪表：

- 福禄克 287 和 289 (型号 FVF-SC2)
- 福禄克 180 系列数字万用表 (型号 FVF-SC2)
- 福禄克 1653 安装测试仪 (型号 FVF-SC2)
- 福禄克 1550B 兆欧表 (型号 FVF-SC2)
- 福禄克 53-II 和 54-II 温度计 (型号 FVF-SC1)
- 福禄克 87-IV 和 89-IV 数字万用表 (型号 FVF-SC1)
- 福禄克 45 台式仪表 (型号 FVF-SC3)
- 福禄克 789 ProcessMeter™ (型号 FVF-SC2)

## 型号



### FVF-SC4

FlukeView Forms，含电缆，适用于 8845/8846

---



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
08/2025  
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改  
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269  
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229